

SCHEMA DI MONTAGGIO SCAFFALI LINEA 58





centrovetrine
INOX



centrovetrine
INOX



centrovetrine

INOX

**1 - OCCORRE FORARE CON UNA PUNTA A FERRO DA 3,5
IL PROFILO IN FERRO AD "U" NEI PUNTI INDICATI IN ROSSO**



**2 - INSERIRE LE VITI A LEGNO PER FISSARE IL PROFILO
AD "U" ALLE 2 CORNICI IN LEGNO.**





centrovetrine
INOX

A vertical wooden trim piece is mounted on a white wall. The trim is light-colored wood with a black metal channel running along its length. The wall is plain white, and the floor is a light-colored, textured surface.

centrovetrine
INOX









centrovetrine
INOX



centrovetrine
INOX



centrovetrine
INOX











 centrovetrine
INOX



centrovetrine
INOX











 centrovetrine
INOX